construction L&i youtube
steel fitter training youtube

https://fittertraining.com **LATERAL PIPE BRANCH AND TEE BRANCH**

Center line	36" × 76" LAT-ERAL 60°	LAT-ERAL 45°	LAT-ERAL 30°	CONC TEE 90°	Center line	38" × 76" LAT-ERAL 60°	LAT-ERAL 45°	LAT-ERAL 30°	CONC TEE 90°
1	9	14	22	4	1	10	15	24	4
2	37	55	89	15	2	40	60	96	17
3	81	121	195	32	3	88	131	211	36
4	137	206	333	53	4	149	223	359	59
5	201	304	493	74	5	218	328	531	83
6	267	408	664	93	6	289	440	715	104
7	330	509	835	105	7	357	548	897	118
8	385	603	995	110	8	416	648	1067	123
9	430	684	1138	105	9	463	733	1216	118
10	464	750	1258	93	10	498	802	1342	104
11	488	802	1355	74	11	521	854	1442	83
12	502	839	1430	53	12	535	892	1518	59
13	511	866	1485	32	13	542	918	1573	36
14	515	883	1522	15	14	545	934	1610	17
15	516	892	1543	4	15	546	943	1631	4
16	516	895	1550	0	16	546	946	1638	0
17	516	892	1543	4	17	546	943	1631	4
18	515	883	1522	15	18	545	934	1610	17
19	511	866	1485	32	19	542	918	1573	36
20	502	839	1430	53	20	535	892	1518	59
21	488	802	1355	74	21	521	854	1442	83
22	464	750	1258	93	22	498	802	1342	104
23	430	684	1138	105	23	463	733	1216	118
24	385	603	995	110	24	416	648	1067	123
25	330	509	835	105	25	357	548	897	118
26	267	408	664	93	26	289	440	715	104
27	201	304	493	74	27	218	328	531	83
28	137	206	333	53	28	149	223	359	59
29	81	121	195	32	29	88	131	211	36
30	37	55	89	15	30	40	60	96	17
31	9	14	22	4	31	10	15	24	4
32	0	0	0	0	32	0	0	0	0

https://fittertraining.com **LATERAL PIPE BRANCH AND TEE BRANCH**

Center line	40" × 76" LAT-ERAL 60°	LAT-ERAL 45°	LAT-ERAL 30°	CONC TEE 90°	Center line	42" × 76" LAT-ERAL 60°	LAT-ERAL 45°	LAT-ERAL 30°	CONC TEE 90°
1	11	16	26	5	1	12	17	28	5
2	43	64	103	19	2	47	69	111	21
3	95	141	226	40	3	102	151	242	44
4	161	240	386	66	4	173	258	413	73
5	235	353	570	93	5	254	379	611	103
6	312	473	766	117	6	337	507	820	130
7	385	589	960	133	7	414	631	1026	148
8	447	694	1140	138	8	480	742	1216	154
9	497	783	1297	133	9	532	835	1380	148
10	533	854	1427	117	10	568	908	1514	130
11	555	907	1530	93	11	590	961	1619	103
12	568	945	1607	66	12	601	998	1696	73
13	574	970	1662	40	13	605	1023	1751	44
14	575	985	1699	19	14	606	1037	1787	21
15	575	994	1720	5	15	605	1045	1808	5
16	575	997	1726	0	16	604	1047	1814	0
17	575	994	1720	5	17	605	1045	1808	5
18	575	985	1699	19	18	606	1037	1787	21
19	574	970	1662	40	19	605	1023	1751	44
20	568	945	1607	66	20	601	998	1696	73
21	555	907	1530	93	21	590	961	1619	103
22	533	854	1427	117	22	568	908	1514	130
23	497	783	1297	133	23	532	835	1380	148
24	447	694	1140	138	24	480	742	1216	154
25	385	589	960	133	25	414	631	1026	148
26	312	473	766	117	26	337	507	820	130
27	235	353	570	93	27	254	379	611	103
28	161	240	386	66	28	173	258	413	73
29	95	141	226	40	29	102	151	242	44
30	43	64	103	19	30	47	69	111	21
31	11	16	26	5	31	12	17	28	5
32	0	0	0	0	32	0	0	0	0

fittertraining.com